



FIAT 600 E

ESQUEMA DE CIRCUITO - MODELO E



AUTOARCHIVO.COM



- | | |
|--|---|
| 1 - Luces de posición y giro anteriores | 20 - Encendedor |
| 2 - Faros delanteros: luces altas y bajas | 21 - Fusible |
| 3 - Bocina | 22 - Fusibles |
| 4 - Reostato del indicador de nivel de combustible | 23 - Comando luces |
| 5 - Batería | 24 - Interruptor luces de stop |
| 6 - Luces laterales de giro | 25 - Relé luces altas |
| 7 - Comando de las luces de giro | 26 - Aro de bocina |
| 8 - Indicador luminoso temperatura crítica del motor | 27 - Interruptor automático luz interna |
| 9 - Interruptor de luces exteriores y luz de tablero | 28 - Luz interior incorporada al espejo retrovisor |
| 10 - Interruptor limpiaparabrisas | 29 - Electroimán del arranque |
| 11 - Indicador luminoso carga dinamo | 30 - Motor de arranque |
| 12 - Indicador luminoso insuficiente presión de aceite | 31 - Interruptor del indicador de presión de aceite |
| 13 - Luz de tablero | 32 - Interruptor del indicador luminoso temperatura crítica del motor |
| 14 - Indicador de nivel de combustible e indicador luminoso de reserva | 33 - Dinamo |
| 15 - Indicador luminoso luces altas | 34 - Relé de arranque |
| 16 - Relé de intermitencia de luces de giro | 35 - Grupo de regulación |
| 17 - Conmutador de encendido, arranque y trabajo | 36 - Distribuidor de encendido |
| 18 - Indicador luminoso luces de giro | 37 - Bujías |
| 19 - Motor limpiaparabrisas | 38 - Bobina de encendido |
| | 39 - Luces de posición, giro y stop posterior |
| | 40 - Luz de patente. |